Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	1	1
Power	Power	2	2
TV	TV/Radio /	3	3
Input	AV / Input / RDS	4	4
I/II	Audio / Lang I/II	5	5
List	Smart / List	6	6
Q.View	Setup / OPT /	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Up	Up	9	9
PR+	CH+ / Page+	SSM	Guide / EPG / -/--
Right	Right	0	0
Vol +	Vol +	PSM	Fav / Marker / PC
Left	Left	Sleep	Sleep / Timer
Vol -	Vol -	*	Display / Media
OK/Stop	OK	[=]/Text	Text / Goto
PR-	CH- / Page-	[=x]/Update	Picture / Format
Down	Down	Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TIME	[=o] / Time	RETURN BACK	Back / Return		
SIZE	[=♦] / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MIX	[=/] / Mix	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
HOLD	[=+] / Hold	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
REVEAL	[=?] / Reveal	SURROUND	Eject / Surround		
INDEX	[=i] / Index	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
MODE	[=M] / Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		