Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red/Audio	Red / Netflix / Search	7	7
Green/[ ]	Green / APP / Repeat	8	8
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	9	9
Menu	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
Blue/VT	Blue / Prime Video / Random	0/AV	0
Purple	Smart / List	Power	Power
[=]/TV	Text / Goto		
Vol-/Stop	Vol-		
Vol+/Func VT	Vol+		
Prog-	CH- / Page-		
Prog+	CH+ / Page+		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red/Audio	Red / Netflix / Search
Green/[ ]	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Menu	Menu / Home
Blue/VT	Blue / Prime Video / Random
Purple	Smart / List
[=]/TV	Text / Goto
Vol-/Stop	Vol-
Vol+/Func VT	Vol+
Prog-	CH- / Page-
Prog+	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
0/AV	0
Power	Power