Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKI	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
KIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SCAN	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SCAN	Scan >>	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MARKER	Marker	PC / FAV / MARKER	Fav / Marker / PC		
SEARCH	Search	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search		
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AV	AV Tv	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		
PR/CH	PR/CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		
VOL	Vol - Tv	VOL −	Vol -		
ZOOM	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		