Mandis shop

RC340C

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Open/Close	Eject / Surround
Display	Display / Media
Repeat	Green / APP / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec/Pause Tape	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Stop Tape	Shift + Stop /
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
<< Tape	Left
>>	>> / Tune+
>> Tape	Right
I <<	I << / Preset-
< Tape	CH- / Page-
>>I	>>I / Preset+
> Tape	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
Memory	Menu / Home
4	4
5	5
6	6
Clear	Exit / Cancel / Clear
7	7
8	8
9	9
Time Edit	TV/Radio /
+10	Guide / EPG / -/--
0	0
Next Selection	Smart / List
Peak Search	AV / Input / RDS
A-B	Yellow / YouTube / Repeat