Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Living Sound	Audio / Lang I/II
Open/Close	Eject / Surround
Sleep	Sleep / Timer
Timer On/Off	TV/Radio /
Clock Set	Menu / Home
Vol +	Vol +
DBB	Smart / List
Album+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Display	Display / Media
Album	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Repeat	Green / APP / Repeat
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
DIM	Shift + Mute / Dimmer
Timer	Shift + Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROG Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
DSC DSC	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
LIVING SOUND	Living Sound	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLOCK SET	Clock Set	HOME MENU	Menu / Home
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
DBB	DBB	LIST SMART	Smart / List
ALBUM +	Album+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ALBUM –	Album	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DIM	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROG Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
DSC DSC	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
LIVING SOUND	Living Sound	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CLOCK SET	Clock Set	HOME MENU	Menu / Home
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
DBB	DBB	LIST SMART	Smart / List
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
DIM	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
PROG	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
DSC	DSC	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
LIVING SOUND	Living Sound	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLOCK SET	Clock Set	HOME MENU	Menu / Home
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
DBB	DBB	LIST SMART	Smart / List
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DIM	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DSC	DSC	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media