Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUTO MODE	Mode/Auto	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
NETFLIX	Red/Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
APP1	Green/APP1	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
APP2	Yellow/APP2	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
vudu	Blue/Vudu	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT MENU	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NET TV	Net Tv	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
PREV. CH	PRE- CH	SHIFT +	RETURN BACK Shift + Back / Return
0 . @	0	HDMI - SAT 0	0
.	.	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung