Mandis shop

Sony RMT831

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PHOTO	Photo	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power
– ME	Memory -	CH PAGE –	CH- / Page-
ORY +	Memory +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
T	T	+ VOL	Vol +
SEARCH M.	Search M	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PLAY	Play M	OK	OK
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
W	W	VOL –	Vol -
REW	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
FF	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PAUSE	II Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
SLOW I>	Slow I>	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZERO SET MEMORY	Zero Set	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

https://remotecontrols.de/Sony/1078-678-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT831-178954.htm