Mandis shop

# LG AKB74815331

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | F | | Setup / OPT / |
| | ASC (III) | | AV / Input / RDS |
| | Vol + | | Vol + |
| | Standard | | Smart / List |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol - | | Vol - |
| | Cinema | | Picture / Format |
| | I << | | I << / Preset- |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | >>I | | >>I / Preset+ |
| | Night On | | Right |
| | Woofer Level + | | CH+ / Page+ |
| | Auto Power On | | Up |
| | Night Off | | Left |
| | Woofer Level - | | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Auto Power Off | | Down |

https://remotecontrols.de/LG/1068-528-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB74815331.html