Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power On		Power		
Power Off		Mute / Dimmer		
Heater Low - Swing Off		1		
Heater Medium - Swing Off		2		
Heater High - Swing Off		3		
Heater Low - Swing On		4		
Heater Medium - Swing On		5		
Heater High - Swing On		6		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power On		Power		
Power Off		Mute / Dimmer		
21 ºC - Swing Off		1		
22 ºC - Swing Off		2		
23 ºC - Swing Off		3		
24 ºC - Swing Off		4		
25 ºC - Swing Off		5		
26 ºC - Swing Off		6		
27 ºC - Swing Off		7		
28 ºC - Swing Off		8		
29 ºC - Swing Off		9		
20 ºC - Swing Off		0		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power On		Power		
Power Off		Mute / Dimmer		
21 ºC - Swing On		1		
22 ºC - Swing On		2		
23 ºC - Swing On		3		
24 ºC - Swing On		4		
25 ºC - Swing On		5		
26 ºC - Swing On		6		
27 ºC - Swing On		7		
28 ºC - Swing On		8		
29 ºC - Swing On		9		
20 ºC - Swing On		0		