Mandis shop

Sony RMT-AH411U

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Play	SLOW	Play / Slow
	Power		Power		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUTO SOUND	Auto Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		I <<	PRESET-	I << / Preset-
STANDARD	Standard	SIZE ZOOM	Zoom / Size		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CINEMA	Cinema	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
MUSIC	Music	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
VOICE	Voice	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
NIGHT	Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
−	Vol -	VOL −	Vol -				
INDICATOR	Indicator	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
PLAY MODE	Play Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	Up		Up				
ENTER	Enter	OK	OK				
	Down		Down				

https://remotecontrols.de/Sony/10679-257-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-AH411U-143601.htm