Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power	Top Menu	D. Menu / Top
1	1	Left	Left
2	2	Enter	OK
3	3	Right	Right
4	4	Return	Back / Return
5	5	Down	Down
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	I <<	I << / Preset-
8	8	>>I	>>I / Preset+
9	9	Play	Play / Slow
0	0	◁	<< / Tune-
Display	Display / Media	I >	>> / Tune+
Volume-	Vol -	Stop	Stop / Hold
Volume+	Vol +	Pause	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer	S Title	Subtitle / EQ
DVD Set Up	Setup / OPT /	Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up	Angle	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PRG	PRG	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
1/ALL	Repeat 1/All	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
NTSC/PAL	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Down	Down
Audio Off	Mute / Dimmer	Return	Back / Return
Prev.	I<< / Preset-	Volume+	Vol +
Next	>>I / Preset+	Auto/Track	Smart / List
Title	Sound / Title	Volume-	Vol -
Lang	Audio / Lang I/II	1	1
Subt.	Subtitle / EQ	2	2
Zoom	Zoom / Size	3	3
Progr.	TV/Radio /	4	4
Top Menu	D.Menu / Top	5	5
C/CH	Text / Goto	6	6
DVD/TV	AV / Input / RDS	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Menu Up	Up	9	9
Menu Left	Left	+10	Guide / EPG / -/--
OK Enter	OK	0	0
Menu Right	Right	Rep/A-B	Yellow / YouTube / Repeat