Mandis shop

Sony RM-LSA1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RECEIVER	Power		Power
TUNER BAND	Band/Tuner	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SHIFT	Shift	LIST SMART	Smart / List
FM MODE	FM Mode	TUNER 6	6
FUNCTION +	Function+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PRESE −	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
RESET +	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
FUNCTION −	Function-	CH PAGE −	CH- / Page-
CD	Play CD	SLOW	Play / Slow
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
	I<< CD	TUNE-	<< / Tune-
	>>I CD	TUNE+	>> / Tune+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MD	Play MD	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Pause MD	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Stop MD	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	I<< MD	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	>>I MD	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EQ + BASS	Bass+		Up
+ MID	MID+		Right
+ TREBLE	Treble+	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BASS −	Bass-		Down
MID −	Mid-		Left
TREBLE −	Treble-	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
EQ BANK	EQ Bank	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

https://remotes.de/Sony/1079931-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-LSA1-176302.htm