Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power / Standby	Power
TV / Radio	TV/Radio /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Subtitle	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Hold	Shift + Stop /
TVG	Guide / EPG / -/--
Audio	Audio / Lang I/II
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
<< / Size	<< / Tune-
<< / Size	Zoom / Size
>> / Subpage	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
I<< / FAV	I<< / Preset-
I<< / FAV	Fav / Marker / PC
>>I / Index	>>I / Preset+
Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Aspect	Picture / Format
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
↻	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung