Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
-PAIRING	Bluetooth/Pairing	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
SELECT >	Select >	TUNE+	>> / Tune+
SELECT <	< Select	TUNE-	<< / Tune-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW	Play / Slow
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PGM	PGM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
≧10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		