Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Menu Up	Up
H/V Play	Play / Slow	Info	Info / Angle
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Menu Left	Left
East	Rec / Rec Mode	OK Enter	OK
Lang./Rewind	<< / Tune-	Menu Right	Right
LNB F.Forward	>> / Tune+	Exit	Exit / Cancel / Clear
West	I<< / Preset-	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	CH/Page+	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Interat	D.Menu / Top	CH/Page-	CH- / Page-
Opt?	Setup / OPT /	1. ?	1
Text	Text / Goto	2abc	2
TV/SAT	AV / Input / RDS	3def	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4ghi	VIDEO 4		
5jkl	TAPE 5		
6mno	TUNER 6		
7pqrm	AUX - HDD 7		
8tuv	USB 8		
9wxyz	BLUETOOTH 9		
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0/10	HDMI - SAT 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /	
Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	
Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
App	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat	