Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Disc Number 1	Shift + 1
Disc Number 2	Shift + 2
Disc Number 3	Shift + 3
Random Play	Blue / Prime Video / Random
Disc Number 4	Shift + 4
Disc Number 5	Shift + 5
Disc Number 6	Shift + 6
Output Level -	Vol -
Output Level +	Vol +
<< Manual	<< / Tune-
Manual >>	>> / Tune+
I<< Track	I<< / Preset-
Track >>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
+10	Guide / EPG / -/--
4	4
5	5
6	6
>=20	Fav / Marker / PC
7	7
8	8
9	9
10	0
PGM	TV/Radio /
Check	Smart / List
Clear	Exit / Cancel / Clear
Delete	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Disc Number 1	Shift + 1
Disc Number 2	Shift + 2
Disc Number 3	Shift + 3
Random Play	Blue / Prime Video / Random
Disc Number 4	Shift + 4
Disc Number 5	Shift + 5
Disc Number 6	Shift + 6
Output Level -	Vol -
Output Level +	Vol +
<< Manual	<< / Tune-
Manual >>	>> / Tune+
I<< Track	I<< / Preset-
Track >>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
+10	Guide / EPG / -/--
4	4
5	5
6	6
>=20	Fav / Marker / PC
7	7
8	8
9	9
10	0
PGM	TV/Radio /
Check	Smart / List
Clear	Exit / Cancel / Clear
Delete	Display / Media