Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OFF	SHIFT + Power
ON	Power
Dolby/DTS	Red / Netflix / Search
Cinema	Green / APP / Repeat
Music	Yellow / YouTube / Repeat
DSP Simulation	Blue / Prime Video / Random
Direct	SHIFT + Shift + Red / Netflix /
Stereo	SHIFT + Shift + Green / APP /
Virtual Surroun	SHIFT + Shift + Yellow / YouTube /
5CH/6CH Stereo	SHIFT + Shift + Blue / Prime
Input TUNER	6
Tuning+	>> / Tune+
Input DVD/VDP	2
Input TV/DBS	1
Input VCR	4
Tuning-	<< / Tune-
Input V.AUX	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input CDR/TAPE	5
Channel +	CH+ / Page+
Channel -	CH- / Page-
RDS	AV / Input / RDS
Memory	Pause / Step / Freeze
Band	Stop / Hold
Shift	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
System Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Surround	Eject / Surround
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
On Screen / Display	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Surround Back	Back / Return
Test Tone	Text / Goto
Video Select	Picture / Format
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Speaker	Sound / Title
Input Mode	Shift + 1
Input Analog	Shift + 2
Input Ext.In	Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung