Mandis shop

RM-X113

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SCRL	Text / Goto	I <<	I << / Preset-
DSPL/PTY	Display / Media	Source	AV / Input / RDS
1 / Rep	1	Right	Right
1 / Rep	Green / APP / Repeat	>>I	>>I / Preset+
2 / Shuf	2	Sound	Sound / Title
2 / Shuf	Blue / Prime Video / Random	Down/-	Down
3	3	Enter	OK
4	4	Off	Power
5	5	Vol +	Vol +
6	6	ATT	D.Menu / Top
DSO	CH+ / Page+	Vol -	Vol -
Mode	Info / Angle		
EQ7	CH- / Page-		
Menu	Menu / Home		
Up/+	Up		
List	Smart / List		
Left	Left		