Mandis shop

Hisense EN212FD1H

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
SURR	Surr.	TITLE SOUND	Sound / Title
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
BASS	Bass+		Up
TREBLE	Treble+		Right
DIMMER	Dimmer+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
BASS	Bass-		Down
TREBLE	Treble-		Left
DIMMER	Dimmer-	CH PAGE -	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer