Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
SUB-T	Red / Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUB-T	Red / Sub-T	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TT-X	Green / TT-X	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TT-X	Green / TT-X	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV	Yellow / Fav	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
FAV	Yellow / Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
L/R	Blue / L/R	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
L/R	Blue / L/R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
I◀◀	I <<	PRESET- I◀◀	I << / Preset-
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▲	Up	▲	Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EPG	Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▼	Down	▼	Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
+ PAGE	Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAGE –	Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
1 QZ-	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXY	9	BLUETOOTH 9	9		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
0 _/@:	0	HDMI - SAT 0	0		
TV/RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		