Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Freeze		Pause / Step / Freeze
	S. STD		Audio / Lang I/II
	CC		Subtitle / EQ
	P. STD		Picture / Format
	Zoom		Zoom / Size
	Sleep		Sleep / Timer
	FAV+/-		TV/Radio /
	Add/Erase		Setup / OPT /
	Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	List		Smart / List
	Program+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	--		Display / Media
	Program-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
LOCK	Lock	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
MTS	MTS	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		