Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On/ Standby	⏻	Power
DISPLAY	Display	INFO	INFO
OPEN/CLOSE	Open/ Close	FAV 2. P/C	P/ C / FAV
1	1	1	1
2	2	2 ABC	2
3	3	3 DEF	3
4	4	4 GHI	4
5	5	5 JKL	5
6	6	6 MNO	6
7	7	7 PQRS	7
8	8	8 TUV	8
9	9	9 WXYZ	9
0	0	0	0
+10	+10	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
T-SEARCH	T- Search	SRC	SRC
MENU	Menu	MENU	MENU
SETUP	Setup	VOD	VOD

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	BACK	BACK
TITLE	Title	OPT+	OPT+
OK	OK	OK	OK
▲	Up	▲	UP
▼	Down	▼	DOWN
▶	Right	▶	RIGHT
◀	Left	◀	LEFT
◀◀	<<	◀◀	Rewind
▶▶	>>	▶▶	Fast Forward
⏮	I <<	⏮	First
⏭	>>I	⏭	Last
PLAY/PAUSE	Play/ Pause	▶	Play
STEP	Step	⏸	Pause
STOP	Stop	■	Stop
REPEAT	Repeat	TEXT	TEXT
A-B	A- B	TV/R	TV/ R
CLEAR	Clear	EXIT	EXIT

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle		Subt.
AUDIO	Audio		Audio
SLOW	Slow	V-FOR	V-FOR
ZOOM	Zoom	WIDE	WIDE
PROG	Prog	MEDIA	MEDIA
RANDOM	Random	B	Green (B)
ANGLE	Angle	A	Red (A)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung