Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	0 / Zoom	0
Mute	MUTE Mute	0 / Zoom	ZOOM Eject
Sleep	PROG SLEEP Sleep	TV / Radio	SEARCH TV/R TV/R
V-Format	PICTURE FORMAT Format	Recall	RETURN BACK Back
F1	SHIFT + 1 Shift + 1	Menu	TOP MENU MENU Menu
TV / SAT	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R	Info	DISPLAY INFO Info
USB	APP MEDIA Media	Up	Up
Find	HOME SMART Smart	Right	Right
1	1 1	Down	Down
2	2 2	Left	Left
3	3 3	OK	OK Ok
4	4 4	Exit	CLEAR EXIT Exit
5	5 5	EPG	GUIDE Guide
6	6 6	Vol +	VOL + Vol +
7	7 7	Vol -	VOL - Vol -
8	8 8	Rec	REC MODE Rec
9	9 9	Page Up	CH + Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Page Down	CH – Ch -
Folder	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Stop	Stop
Play	PLAY MODE Play
Pause	Pause
<< / Page -	<<
>> / Page +	>>
I<< Prev	I<<
Next >>I	>>I
Tms	DISC NAV LIST List
◁ Step	SHIFT + ◁ Shift + Left
Step I >	SHIFT + ▷ Shift + Right
Play Mode	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
White	ECO 3D 3D
Red / Audio	A Red
Red / Audio	SOUND DUAL Dual
Green / Option	SETTINGS OPT Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / Option	B Green
Yellow	C Yellow
Cyan	D Blue
Fav	FAV PRE-CH Pre Ch
SAT	TIMER AV AV
TTX	REPEAT TEXT Text
Subtitle	AD SUBT Subt