Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
TV / STB	AV
Mute	Mute
Recall	Back
TTXT	Text
Signal	Smart
Capture	3D
Subt	Subt
Timer	Shift + AV
I <<	I <<
<<	<<
>>	>>
>>I	>>I
USB File	Media
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec
Menu	Menu
Exit	Exit
CH+ / PG+	Ch +
CH- / PG-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Find	Shift + TV/R
EPG	Guide
Info	Info
FAV	Pre Ch
SAT List	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mosaic	Format
CH List	Shift + List
TV / Radio	TV/R
Feed	D. Menu
Red / Pause	Red
Red / Pause	Shift + Pause
Green / Zoom	Green
Green / Zoom	Eject
Yellow / Audio	Yellow
Yellow / Audio	Dual
Blue / Sleep	Blue
Blue / Sleep	Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0