Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
e	e	LIST SMART	Smart / List
ASPECT RATIO	Aspect Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
HIDE	Hide	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ZOOM	Zoom / Mouse	SIZE ZOOM	Zoom / Size
RESYNC	ReSync	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOURCE	Source / Mouse Right	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Keystone Up	+ VOL	Vol +
	Up		Up
	Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu	OK	OK
	Right		Right
	Keystone Down	VOL −	Vol -
	Down		Down
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PgUp	PgUp	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4 VGA	Input VGA	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
4 VGA	4	VIDEO 4	4
5 COMPONENT	Input	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
5 COMPONENT	5	TAPE 5	5
6 VIDEO	Input Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
6 VIDEO	6	TUNER 6	6
PgDn	PgDn	CH PAGE −	CH- / Page-
7 S-VIDEO	Input S-Video	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
7 S-VIDEO	7	AUX-HDD 7	7
8 HDMI	Input HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
8 HDMI	8	USB 8	8
9 WIRELESS	Intut Wireless	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9 WIRELESS	9	BLUETOOTH 9	9
0 MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0		