Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Goto	GOTO TEXT: Text / Goto	Prog	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /
Open / Close	SURROUND ⏏: Eject / Surround	Shuffle	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
1	TV 1: 1	N/P	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top
2	DVD 2: 2	Repeat	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
3	CD-STB 3: 3	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
4	VIDEO 4: 4	Title	TITLE SOUND: Sound / Title
5	TAPE 5: 5	Subtitle	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ
6	TUNER 6: 6	Setup	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /
7	AUX-HDD 7: 7	Up	▲: Up
8	USB 8: 8	Display	MEDIA DISPLAY: Display / Media
9	BLUETOOTH 9: 9	Left	◀: Left
0	HDMI-SAT 0: 0	Enter	OK: OK
+10	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	Right	▶: Right
Step	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸: Shift + Pause / Step /	Menu	HOME MENU: Menu / Home
Slow	SHIFT + SLOW ▶: Shift + Play /	Down	▼: Down
Zoom	SIZE ZOOM: Zoom / Size	Return	RETURN BACK: Back / Return
Angle	ANGLE INFO: Info / Angle	Vol +	VOL +: Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
VOL-	Vol -	VOL	Vol -		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
I<<	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
>II	Play / Pause	SLOW	Play / Slow		
>II	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		