Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENT	Ent	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SLOW	◁ Slow	CH PAGE –	CH- / Page-
SLOW	Slow ▷	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PREV PRESET -	Prev / Preset -	PRESET -	⏮ / Preset -
NEXT PRESET +	Next / Preset +	PRESET +	⏭ / Preset +
	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	<< / Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
	>> / Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MEMORY	Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
FM MODE A-B REP	FM Mode / Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
BAND DISC REPEAT	Band / Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		