Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
16:9/4:3	16:9/4:3	PICTURE FORMAT	Format
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH/LIST	CH/List	DISC NAV LIST	List
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TFT OFF	ECO/TFT Off	ECO 3D	3D
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE	Pause	❚❚	Pause
STOP	Stop	■	Stop
SUBPAGE	<<	≪	<<
HOLD	>>	≫	>>
	I <<	⏮	I <<
	>>I	⏭	>>I
TV/TXT	Tv/TXT	REPEAT TEXT	Text
SUBPAGE	Subpage	SETTINGS OPT	Options
HOLD	Hold	SEARCH TV/R	TV/R
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue