Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle
	Power		Power
	Green/List	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Blue/[ ]	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Text	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
	Left/Zoom-		Left
	OK	OK	OK
	Right/Zoom+		Right
	Down		Down
	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+	CH / PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	PR-	CH / PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
	0/--/--	HDMI-SAT 0	0
	REW <<	TUNE+ >>	>> / Tune+
	PLAY Play	SLOW	Play / Slow
	F.FWD >>	PRESET-	<< / Preset-
	REC Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	1	1
Green/List	Green / APP / Repeat	2	2
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Text	Setup / OPT /	6	6
Left/Zoom-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/Zoom+	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear	<<	>> / Tune+
Menu	Menu / Home	Play	Play / Slow
Vol +	Vol +	>>	I<< / Preset-
PR+	CH+ / Page+	Rec	Rec / Rec Mode
Vol -	Vol -	Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
info	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Power		Power
list	Green/List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Blue/[ ]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
text	Text	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
zoom	Left/Zoom-		Left
ok	OK	OK	OK
text zoom	Right/Zoom+		Right
	Down		Down
exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL	Vol +
pr+	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
pr–	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
av	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0/--/--	HDMI-SAT 0	0
REW	<<	TUNE+	>> / Tune+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.FWD	>>	PRESET-	I<< / Preset-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung