Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P100	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Power		Power
	Reveal	ANGLE INFO	Info / Angle
	Double	LIST SMART	Smart / List
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	Hold	HOLD	Stop / Hold
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Update	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	0	HDMI - SAT 0	0
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	TV/TX	GOTO TEXT	Text / Goto
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Swap	RETURN BACK	Back / Return
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
	16: 9	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
TIMER	Yellow / Timer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Violet	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /				
	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	♫	TITLE SOUND	Sound / Title				
	PP	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				