Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
[<>]	Picture / Format
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
0	0
Swap	Back / Return
Swap	D.Menu / Top
PC	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV	TV/Radio /
Menu	Menu / Home
Text / Mix	Text / Goto
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[i]	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[?]	LIST SMART — Smart / List		
[+]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
[♦]	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
[≡x]	SURROUND ⏏ — Eject / Surround		
[:≡]	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
[ ]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
♪	TITLE SOUND — Sound / Title		