Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	DTV	HOME SMART	Smart
	ATV	APP MEDIA	Media
	FAV List	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	CH List	DISC NAV LIST	List
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	RETURN BACK	Back
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Stereo	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH –	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Input	TIMER AV	AV
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	OK Ok
Display	DISPLAY INFO Info
Exit	CLEAR EXIT Exit
Play	PLAY MODE Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	REC MODE Rec
Red / <<	A Red
Red / <<	<<
Green / >>	B Green
Green / >>	>>
Yellow / I<<	C Yellow
Yellow / I<<	I<<
Blue / >>I	D Blue
Blue / >>I	>>I
Text	REPEAT TEXT Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡X]	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Text Size	ECO 3D 3D
Text Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop
[≡i] / Subtitl	AD SUBT Subt
[≡...]	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
[≡?]	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
[≡o]	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep