Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	- -	-/-- GUIDE	Guide
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I - I I	SOUND DUAL	Dual
	1	1	1
	PP	ZOOM	Eject
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Vol -	VOL	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH -	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	M	OK	Ok
	M	TOP MENU MENU	Menu
	[i] / Info	DISPLAY INFO	Info
	Red/ Sound	A	Red
	Green/ Picture	B	Green
	Yellow/ Feature	C	Yellow
	Blue/ Install	D	Blue
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	AV	TIMER AV	AV
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡o]	Options		
[≡+]	Subt		
[≡x]	Format		
[. ≡]	3D		
[≡?]	Exit		
[≡i]	Smart		
[≡♦]	Media		