| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| [i]/Info | Info / Angle |
| HDMI Control | Shift + 0 |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Screen | Picture / Format |
| Source | AV / Input / RDS |
| Presets | Setup / OPT / |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Red/Zoom | Red / Netflix / Search |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Green/Repeat | Green / APP / Repeat |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 9 | 9 |
| Yellow/Root | Yellow / YouTube / Repeat |
| Return | Back / Return |
| 0 | 0 |
| Menu | Menu / Home |
| Blue/Title | Blue / Prime Video / Random |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Ok/Select | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| P+ | CH+ / Page+ |
| P- | CH- / Page- |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| Lang | Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | >>I | PRESET+ >>I / Preset+ |
| Mute | DIMMER MUTE Mute / Dimmer | | |
| Swap | TOP MENU D.MENU D.Menu / Top | | |
| EPG | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| [ *]/[··] | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| Text | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| C | LIST SMART Smart / List | | |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| Angle | SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle | | |
| Search Mode | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | | |
| Rec | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| Play | SLOW Play / Slow | | |
| Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| << | TUNE- << / Tune- | | |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| I << | PRESET- I << / Preset- | | |