Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Ok	OK
1	1	Right	Right
2	2	ChList	Smart / List
3	3	Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Sound	Sound / Title
6	6	Ch+	CH+ / Page+
Recall	Back / Return	Vol -	Vol -
7	7	Pic	Picture / Format
8	8	Ch-	CH- / Page-
9	9	Sleep	Sleep / Timer
0	0	Aspect	Shift + Picture / Format
Tv Menu	Menu / Home	Freeze	Shift + Pause / Step /
Source	AV / Input / RDS	Tv/Radio	TV/Radio /
Up	Up	Text	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Epg	Guide / EPG / -/--	I<<	I<< / Preset-
Fav	Fav / Marker / PC	>>I	>>I / Preset+
Info	Info / Angle	Play	Play / Slow
Red	Red / Netflix / Search	Pause	Pause / Step / Freeze
Green	Green / APP / Repeat	Stop	Stop / Hold
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Rec/Rep	Shift + Green / APP /
Blue	Blue / Prime Video / Random	Rec/Rep	Rec / Rec Mode
Reveal	Shift + Play /		
Hold	Shift + Stop /		
List	Display / Media		
Index	Shift + << /		
Subpage	Shift + >> /		
Size	Zoom / Size		
Mix	Shift + Text /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		