Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
+ CH	CH+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH −	CH-	CH −	Ch -
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
REC LIST	List/Rec	DISC NAV LIST	List
MEDIA USB	USB/Media	APP MEDIA	Media
HELP SOS	SOS/Help	SETTINGS OPT	Options
GUIDE EPG	EPG/Guide	-/-- GUIDE	Guide
GOTO ⊢⊣	⊢⊣/Goto	HOME SMART	Smart
	Rec	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
TIMER	Red/Timer	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
4:3/16:9	4:3/16:9	PICTURE FORMAT	Format
SUBT	Subt.	AD SUBT	Subt
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	√	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	RETURN BACK	Back