Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power		0		0
	Audio		Audio / Lang I/II		Last		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer		Menu		Menu / Home
	Tv/R		TV/Radio /		Exit		Exit / Cancel / Clear
	Sub-T		Subtitle / EQ		Up		Up
	EPG		Guide / EPG / -/--		CH+		CH+ / Page+
	Text		Text / Goto		Vol -		Vol -
	1		1		Left		Left
	2		2		OK		OK
	3		3		Right		Right
	4		4		Vol +		Vol +
	5		5		Info		Info / Angle
	6		6		CH-		CH- / Page-
	7		7		Down		Down
	8		8		Mode		Smart / List
	9		9		PVR		Display / Media
	Favor		Fav / Marker / PC		USB		Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		