Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	0	0
Audio	Audio / Lang I/II	Last	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Tv/R	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sub-T	Subtitle / EQ	Up	Up
EPG	Guide / EPG / -/--	CH+	CH+ / Page+
Text	Text / Goto	Vol -	Vol -
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Info	Info / Angle
6	6	CH-	CH- / Page-
7	7	Down	Down
8	8	Mode	Smart / List
9	9	PVR	Display / Media
Favor	Fav / Marker / PC	USB	Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Red	Red / Netflix / Search		
I<<	I<< / Preset-		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
>>I	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Green	Green / APP / Repeat		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		