Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REC LIST	Rec List	HOME SMART	Smart
CH/LIST	CH/List	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REC	Rec	REC MODE	Rec
■	Stop	■	Stop
⏮	I <<	<<	I <<
⏭	>>I	>>	>>I
⏸	Pause	⏸	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
INPUT	Input	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	Ok	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
⟲	Recall	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol -	VOL –	Vol -
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
EPG	Epg	-/-- GUIDE	Guide
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CH ▲	Ch+	+ CH	Ch +
CH ▼	Ch-	CH –	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
SCREEN	Blue	D	Blue
TV/TXT	Tv/Txt	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	ZOOM ⏏	Eject
REVEAL	Reveal	ECO 3D	3D
NICAM/A2	Nicam/A2	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
HOLD	Hold	SEARCH TV/R	TV/R
SUBPAGE	Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List