Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Up		Up
	Left		Left
OK Ch.List	OK/CH List	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	SUBPAGE	>>I / Subpage	PRESET+	>>I / Preset+
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
HOLD PVR	PVR/Hold	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
TIMESHIFT	Play	SLOW	Play / Slow				
TIMESHIFT	Pause/Timeshift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
AUTO	Stop/Auto	HOLD	Stop / Hold				
REVEAL	Reveal	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
NICAM	<<I/Nicam	TUNE-	<< / Tune-				
FREEZE	>>I/Freeze	TUNE+	>> / Tune+				
INDEX	I<<I/Index	PRESET-	I<< / Preset-				