Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
DTV/ATV	DTV/ ATV	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
STILL	Still	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
−	Vol -	VOL −	Vol -
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Text / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Text / <<	GOTO / TEXT	Text / Goto
	Hold / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Mix / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Subpage / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Index / Play/Paus	SLOW	Play / Slow
	Index / Play/Paus	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Size / Stop	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
	Size / Stop	HOLD	Stop / Hold
	Reveal	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
	DTV/ Radio /	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/ Radio /
	DTV/ Radio /	SHIFT + APP / REPEAT	Shift + Green / APP /
	List	LIST / SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Fav	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	EPG	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Rec Menu	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	T. Shift	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
		SURROUND	Eject / Surround