Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	SON(G/D)	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
	Format d'image	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Mode Image	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Mode Audio	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	--/-	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
FAVORIS	Favoris	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ARR. IM.	ARR. IM	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ARRÊT PROG	Arrét Prog	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +	Liste	Smart / List
Info	Info / Angle		
P+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
P-	CH- / Page-		
Hold/Play/Pause	Play / Slow		
Reveal / <<	<< / Tune-		
Size/ >>	>> / Tune+		
Index/Stop	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
Subpage/ >>I	>>I / Preset+		
TTX	Text / Goto		
Direct Différé	Setup / OPT /		
Langue	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Rec/Auto	Rec / Rec Mode		