Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Recall	Back / Return
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
FAV	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
MTS I/II	Audio / Lang I/II
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Sub-T	Subtitle / EQ
CH-	CH- / Page-
Aspect	Zoom / Size
Freeze	Shift + Pause / Step /
Sleep	Sleep / Timer
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Display	Display / Media
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT/CC << / Text/CC	TUNE- << / Tune-		
TEXT/CC << / Text/CC	GOTO TEXT Text / Goto		
SUB.PG Play/Pause /	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
SUB.PG Play/Pause /	SLOW Play / Slow		
REVEAL >> / Reveal	TUNE+ >> / Tune+		
HOLD I<< / Hold	PRESET- I<< / Preset-		
SIZE >>I / Size	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX Stop / Index	HOLD Stop / Hold		
ROOT Root	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
REPEAT Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
LIST List	LIST SMART Smart / List		
T.SHIFT T. Shift	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top Menu		