| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 1 | 1 |
| Tv System | TV/ Radio / | 2 | 2 |
| Mute | Mute / Dimmer | 3 | 3 |
| Rec | Rec / Rec Mode | 4 | 4 |
| Browser | Smart / List | 5 | 5 |
| Timer | Sleep / Timer | 6 | 6 |
| Copy | D. Menu / Top | 7 | 7 |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | 8 | 8 |
| Vol - | Vol - | 9 | 9 |
| Up | Up | 0 | 0 |
| Vol + | Vol + | Goto | Text / Goto |
| Left | Left | Slow | Shift + Play / |
| Enter | Shift + OK | Option | Shift + Setup / OPT / Tools |
| Right | Right | Play | Play / Slow |
| Return | Back / Return | Stop | Stop / Hold |
| Down | Down | Pause/ Step | Pause / Step / Freeze |
| Setup | Setup / OPT / Tools | I <</ Prev | I << / Preset- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXT | >>I / Next | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| FR | <</ FR | TUNE- | << / Tune- | | |
| FF | >>/ FF | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| TIME SHIFT | Time Shift | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| SELECT | Select | OK | OK | | |
| CONFIRM | Confirm | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |