Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	List	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
8	8	8
9	9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE	Guide
0/10	0	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch
Red	A	Red
Green	B	Green
Game Coo	SETTINGS OPT	Options
Yellow	C	Yellow
Blue	D	Blue
Off/Tim	II	Pause
On/Tim	PLAY MODE ▶	Play
Audio-	I<<	I<<
Audio+	>>I	>>I
Tone-	<<	<<
Tone+	>>	>>
Color+ P. Std	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
AV 2	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Browse	APP MEDIA	Media
Contrast+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Contrast-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
Surround	SHIFT + A	Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B	Shift + Green
Level L	SHIFT + C	Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D	Shift + Blue