Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1..@	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
PGUP	PgUp	+ CH	Ch +
PGDN	PgDn	CH –	Ch -
FAV+	FAV+	>>I	>>I
FAV–	FAV-	K<	I <<
CH	Up/ CH+		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	Down/ CH-		Down
VOL >	Ri ght		Ri ght
VOL <	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
VOL >	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL <	Vol -	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
EPG	Red	A	Red
AUDIO	Gr een	B	Gr een
SUB	Yel l ow	C	Yel l ow
ZOOM	Bl ue	D	Bl ue
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
PAUSE	Pause	II	Pause
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung