Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	CH/PG+	Ch +
6	6	CH/PG-	Ch -
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	TV/STB	Media
0	0	EPG	Guide
SAT List	Smart	FAV	Pre Ch
TV/R	TV/R	Red/Audio	Red
Menu	Menu	Green/Subt	Green
Info	Info	Yellow/Text	Yellow
Back	Back	Blue/Sleep	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE	Pause	II	Pause
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung