Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV	TV/ Radio /
Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/ Radio / Program
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
ALT	LIST SMART Smart / List
ARC	MEDIA DISPLAY Display / Media
TV Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Language	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
PG	TITLE SOUND Sound / Title
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	CH PAGE + CH+ / Page+
V+	VOL + Vol +
P-	CH PAGE – CH- / Page-
V-	VOL – Vol -
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
White	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
1 .,?	TV 1 1
2 abc	DVD 2 2
3 def	CD - STB 3 3
4 ghi	VIDEO 4 4
5 jkl	TAPE 5 5
6 mno	TUNER 6 6
7 pqrs	AUX - HDD 7 7
8 tuv	USB 8 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV	TV/ Radio /
Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/ Radio / Program
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
ALT	LIST SMART Smart / List
ARC	MEDIA DISPLAY Display / Media
TV Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Language	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
PG	TITLE SOUND Sound / Title
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	CH PAGE + CH+ / Page+
V+	VOL + Vol +
P-	CH PAGE – CH- / Page-
V-	VOL – Vol -
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
White	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
1 .,?	TV 1 1
2 abc	DVD 2 2
3 def	CD - STB 3 3
4 ghi	VIDEO 4 4
5 jkl	TAPE 5 5
6 mno	TUNER 6 6
7 pqrs	AUX - HDD 7 7
8 tuv	USB 8 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV		TV/ Radio /
	Radio		Shift + TV/ Radio / Program
	Subtitle		Subtitle / EQ
	ALT		Smart / List
	ARC		Display / Media
	TV Guide		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer
	Language		Audio / Lang I/II
	PG		Sound / Title
	Info		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	V+		Vol +
	P-		CH- / Page-
	V-		Vol -
	Red		Red / Netflix / Search
	White		Fav / Marker / PC
	Green		Green / APP / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV	TV/ Radio /
Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/ Radio / Program
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
ALT	LIST SMART Smart / List
ARC	MEDIA DISPLAY Display / Media
TV Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Language	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
PG	TITLE SOUND Sound / Title
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	CH+ PAGE CH+ / Page+
V+	VOL + Vol +
P-	CH- PAGE CH- / Page-
V-	VOL - Vol -
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
White	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
1	TV 1 1
2 abc	DVD 2 2
3 def	CD - STB 3 3
4 ghi	VIDEO 4 4
5 jkl	TAPE 5 5
6 mno	TUNER 6 6
7 pqrs	AUX - HDD 7 7
8 tuv	USB 8 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung