Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Freeze	Pause / Step / Freeze
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
Previous	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Aspect	Shift + Picture / Format
I/II	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
TV	Exit / Cancel / Clear
TV	Smart / List
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
PR-	CH- / Page-
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
Index	Index	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
Hold	Hold	HOLD ■	Stop / Hold		
Cancel	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
Sub. code	Sub.Code	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Reveal	Reveal	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
Mix	Mix	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		