Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Night	Exit
Mute	Mute
OPT 1	1
AUX 2	2
Bluetooth	Smart
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Voice+	Up
Voice-	Down
Bass+	Ch +
Bass-	Ch -
I<	I<<
Play	Play
>I	>>I
Movie	Red
Game	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Music	Yellow